


ENTWICKELT VON:



EIGENTÜMER:



PROJEKT:



DESER PLAN IST ZUM ANFERTIGEN VON EINBAUMÖBELN NICHT GEEIGNET, DIE DARSTELLUNG IST LEDIGLICH ALS EINRICHTUNGSVORSCHLAG ZU VERSTEHEN. FÜR DIE ANFERTIGUNG VON EINBAUMÖBELN SIND NATURMÄSSE ZU NEHMEN! EINBAUMÖBEL NICHT AN AUßENWÄNDE STELLEN, DA DIE GEFAHR VON SCHIMMELBILDUNG BESTEHT. DIE KÜCHE IST TEIL DER WOHNUNG, DIESE IST IN DER REGEL MIT OBERSCHRÄNKEN AUSGESTATTET. BEI DEN AUFSTELLPLÄTZEN FÜR WASCHMASCHINEN SIND NUR ANSCHLÜSSE VORHANDEN. ALLE OFFNUNGSFLÜGEL IN DER FASSADE MIT 85° OFFNUNGSBEGRENZT.

SYMBOLE:

ELEKTRO-/MEDIENVERTEILER
 ELEKTROHEIZKÖRPER

ABKÜRZUNGEN:

GS GECHIRRSPÜLER
WM WASCHMASCHINE

ACHTUNG: BAUTEILAKTIVIERUNG! BOHRUNGEN SIND NUR IM RADIUS VON 10CM UM DECKENAUSLÄSSE UND EINER TIEFE VON MAXIMAL 3CM ZULÄSSIG. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

0 1 2 3 4 5M
M 1 : 100

